MELCHIONI family

Z-FAN

Zanzariera Elettronica con doppia ventola

Electric Mosquito Trap dual fan



Manuale d'Uso

User Manual

Norme Generali

Questa zanzariera elettronica utilizza una lampada a raggi ultravioletti, molto efficace per attirare zanzare, mosche, moscerini, tarme e altri insetti volanti. Gli insetti attirati nella zanzariera vengono folgorati dalla griglia elettrostatica interna; questo metodo evita l'uso di sostanze chimiche e spray che possono danneggiare l'ambiente, sporcare ed essere dannose per le persone e gli animali domestici. Questa zanzariera può essere usata in abitazioni, negozi, celle frigorifere, uffici, fabbriche o ospedali.

Istruzioni per l'uso

- Attenzione: alta tensione! Scollegare sempre la zanzariera dalla presa di corrente prima di pulirla.
- In caso di eventuali danni, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal personale di un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
- Non inserire alcun oggetto attraverso la griglia frontale.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive e/o con scarsa esperienza, a meno che non si trovino sotto la diretta e costante sorveglianza di una persona qualificata responsabile della loro sicurezza.
- Prima di collegare la zanzariera alla presa di corrente, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quanto specificato nella targhetta identificativa del prodotto.
- La zanzariera non deve essere utilizzata in fienili, stalle, scuderie o capannoni agricoli.
- Utilizzare la zanzariera solo in ambienti chiusi, e non all'aperto.
- Al termine del ciclo di vita operativa, la zanzariera deve essere consegnata presso un centro di raccolta e smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In nessun caso la si deve smaltire con i rifiuti domestici, poiché potrebbe disperdere alcune sostanze pericolose per l'uomo, gli animali e la catena alimentare.
- Si raccomanda di scollegare la zanzariera dalla presa di corrente quando non la si utilizza o prima di iniziare a pulirla.
- Per pulire l'esterno della zanzariera utilizzare un panno asciutto.
- Non lasciare la zanzariera alla portata di bambini.
- La zanzariera non deve essere utilizzata in ambienti eccessivamente umidi o polverosi, oppure ove siano presenti gas o vapori esplosivi o infiammabili.

Pericolo: alta tensione

Descrizione delle parti



Pulizia

1. Scollegare la zanzariera elettronica dalla presa di corrente. Rimuovere la griglia frontale (figura 1).

fig. 1

2. Pulire accuratamente la griglia interna utilizzando il pennellino fornito in dotazione. Rimontare la griglia frontale e accertarsi che sia ben fissata (figura 2).

fig. 2

La zanzariera elettronica è ora pronta per l'uso. Si raccomanda di pulirla ogni settimana.

Alimentazione

220-240 V, 50/60 Hz

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).

- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.

- L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi

LA PRESENZA DEL SIMBOLO DEL BIDONE BARRATO INDICA CHE:

- Ai sensi del D. Lgs. 151/2005, questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata.

- Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio.

- L'uso improprio dell'apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Condizioni di Garanzia

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio MELCHIONI FAMILY, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.
L' apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente.
La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).
I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.
La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia.
In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.
Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Scheda di Garanzia

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia. La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasi o modificati.
La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura,verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.
Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Sig. .....

Via ..... *n°* .....

CAP..... *Città* ..... *Prov.* .....

Modello ..... ***Z-FAN*** ..... *Matricola*.....

Rivenditore..... *Data acquisto*.....

Per eventuali informazioni sui **Centri di Assistenza** autorizzati sul territorio italiano potete consultate il nostro sito: **www.melchioni.it** alla sezione **ASSISTENZA.**

Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia

Instructions

The electronic insect killer utilizes the black light(ultra-violet rays) of the wave length, which is proven to be the most effective lure for light sensitive flying insects, such as flies, moths, mosquitoes, and other flying insects, These insects are electrocuted by the electric-ally-charge metal grids. No chemicals, no smell, no sprays, no mess, pollution free and harmless to humans and pets, It is ideal for using in houses, factories, food outlets, cold rooms, hospitals, and other places.

Operating guide

- High voltage! Disconnect power before repairing or cleaning
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified service engineer to avoid any risks to safety.
- Never put metal objects inside grids while in operation.
- This appliance is not intended for use by persons(inctuding children) with reduced physical,Sensory or mental capebilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction conceming use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cheek the local voltage before operating.
- The insect killer cannot be used in barns, stables or similar places.
- Indoor use only.
- Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.
- Contact you local government for information regarding the collection systems available.
- If the electrical appliances are disposed of in landfills or dumps,
- hazarddous substances can leak into the groundwater and get into the food chain,damaging your health and well-being.
- When the appliances is not in use and before cleaning,unplug the appliance from the outlet.
- Please use the dry cloth to clean the enclosure of the appliance.
- The appliance is to be kept out of reach of children.
- The appliance is not to be used in locations where flammable vapour or explosive dust is likely to exist.

Dangerous voltage!

Main Parts



Maintenance

1. Gingerly remove the front plastic cover (figura 1).

fig. 1

2. Tilt the unit forward nd use the plastic brush provided to remove lint or the insects trapped on the metal grids. After through cleaning, place the front cover plastic back into the unit and fasten it.
Make sure that this fastened securely. (figura 2).

The mosquito killer is now ready to use again. It is reccomended to clean and mantein the unit once a week.

fig. 2

Power Supply

220-240 V, 50/60 Hz

Melchioni S.p.A.
Via P. Colletta 37
20135 MILANO - Italy
Tel. + 39. 02 57941
Fax +39. 02 5794351
www.melchioni.it